



INTRODUCCIÓN

Energy Sistem® te agradece la compra de tu nuevo Energy™ TDT SD3, un dispositivo ultracompacto de la familia Energy TDT que te permitirá disfrutar de todos los canales TDT y grabar tus programas favoritos en dispositivos USB externos. Además, su ajuste en 360° te permitirá colocarlo discretamente en el conector SCART de tu TV sin ocupar espacio. Deseamos que lo disfrutes.

Las siguientes secciones te ofrecerán una visión general de tu nuevo dispositivo y te ayudarán a realizar la primera instalación configurando los ajustes iniciales y realizando la búsqueda de canales.

Te aconsejamos que leas el manual de usuario para disfrutar del producto de una manera segura y aprovechando al máximo sus prestaciones.

Puedes encontrar el manual completo de tu Energy TDT SD3 en el siguiente enlace <http://www.energysistem.com/guide/42510>

PRESENTACIÓN GENERAL

- 1 Rótula giratoria 360°.
- 2 Conector SCART (Euroconector).
- 3 Conector de entrada de antena.
- 4 Conector de salida de antena.
- 5 Conector del cable del sensor IR para el mando a distancia.
- 6 Conector del cable del adaptador de corriente.
- 7 Conector del cable USB Host.
- 8 Stanby: Enciende y apaga tu SD3.
- 9 Teclas direccionales: Regular volumen, cambio de canal, desplazamiento.
- 10 Ok: Seleccionar.
- 11 Tv/Radio: Cambiar de TV a radio y viceversa.
- 12 Record: Grabación directa de TV.



- 13 Menu: Entra al menú principal.
- 14 Exit: Salir / Volver.

CONTENIDO DE PRODUCTO

- Energy TDT SD3.
- Mando a distancia.
- 2 pilas AAA.
- Cable receptor IR.
- Cable USB Host.
- Adaptador de corriente.
- Guía Rápida.

ENCENDIDO Y APAGADO

Para encender el Energy SD3 pulsa el botón de encendido / apagado ("Standby") situado en la parte superior izquierda de tu mando a distancia. Verás que se enciende una luz de color verde en el receptor IR del mando a distancia indicando que se encuentra encendido. Para apagar el dispositivo (modo de espera o "Standby") mantén pulsado el botón de encendido / apagado ("Standby") en tu mando a distancia. El dispositivo entrará entonces en modo de espera y la luz del receptor IR se volverá de color rojo.

INSTALACIÓN / PRIMER USO

Al instalar por primera vez, o restaurar los ajustes de inicio, tu TDT SD3 mostrará automáticamente la pantalla de configuración inicial para realizar los ajustes básicos acerca de la localización, idioma de menú, audio, subtítulos, etc., e iniciar la búsqueda de canales.

Pulsa en tu mando a distancia las flechas arriba / abajo para desplazarte e izquierda / derecha para configurar los ajustes. En tu mando a distancia, pulsa el botón cuadrado rojo situado abajo a la izquierda para iniciar la instalación automática de canales. Al finalizar el dispositivo guardará los ajustes y canales encontrados y podrás disfrutar de los canales de TDT o escuchar la radio.

INTRODUCTION

Energy Sistem® trade thanks you for buying your new Energy™ TDT SD3, an ultracompact Energy DVB-T series device which let you enjoy all the DVB-T programs and record your favorite events on external USB devices. In addition, its 360° swivel scart connector offers discreet solution occupying minimum space behind your TV. We wish you enjoy it.

The following sections will provide an overview of your new device and will help you perform the first hardware installation, the initial settings and program search.

We suggest you read the complete manual in order to enjoy the product in a safe manner and maximizing performance. You can find the complete manual of your Energy TDT SD3 following the link <http://www.energysistem.com/guide/42510>

GENERAL PRESENTATION

- 1 360° swivel scart connector.
- 2 SCART connector.
- 3 Antenna IN connector.
- 4 Antenna OUT connector.
- 5 Remote IR receiver cable connector.
- 6 Power adaptor cable connector.
- 7 USB Host cable connector.
- 8 Stanby: Turn on and off your SD3.
- 9 Arrow keys: Volume adjust, channel change, move.
- 10 Ok: Select.
- 11 Tv/Radio: Switch between TV and radio.
- 12 Record: Direct TV recording.



- 13 Menu: Access the main menu.
- 14 Exit: Exit / Back.

PRODUCT CONTENT

- Energy TDT SD3.
- Remote control.
- 2 AAA batteries.
- IR receiver cable.
- USB Host cable.
- Power adapter.
- Quick guide.

SWITCHING THE DEVICE ON AND OFF

To turn on your Energy SD3 press the STANDBY button located in the upper left of your remote control. You will see a green light illuminates on the IR receiver indicating it's on. To turn off the device (standby mode) press the STANDBY button on your remote control. The device will then enter standby mode and the IR receiver light will turn red.

FIRST SETUP

When installing for the first time, or after restoring default settings, your SD3 will automatically display the initial setup screen for the basic configuration regarding location, menu language, audio language, subtitles language, etc., and begin the program scan.

Click the up / down arrows on your remote control to select, and left / right arrows to adjust the settings. Press the red square button at your remote's bottom left to start the Automatic program scan. When finished it will save all settings and programs found, then you can directly enjoy TV or radio programs.



INTRODUCTION

Energy Sistem® vous remercie d'avoir acquis votre nouveau Energy™ TDT SD3, un dispositif ultracompact de la famille Energy TNT qui vous permet de profiter de toutes les chaînes de la TNT et d'enregistrer vos programmes favoris sur des périphériques USB externes. En outre, son réglage 360° vous permet de le placer discrètement dans la prise péritélévision sur votre téléviseur sans prendre d'espace. Nous espérons que vous apprécierez notre produit.

Les sections suivantes vous donneront un aperçu général de votre nouvel appareil et vous aideront à effectuer le premier réglage des paramètres initiaux et la recherche des chaînes.

Nous vous conseillons de lire ce manuel pour tirer le meilleur parti de votre produit en toute sécurité et profiter toutes ses prestations. Vous pouvez trouver le manuel complet de votre Energy TDT SD3 au lien suivant <http://www.energysistem.com/guide/42510>

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

- 1 Rotule rotative 360°.
- 2 Prise péritélévision (SCART).
- 3 Connecteur d'entrée d'antenne.
- 4 Connecteur de sortie d'antenne.
- 5 Connecteur du câble du capteur IR pour la télécommande.
- 6 Connecteur du câble adaptateur AC/DC.
- 7 Connecteur du câble de l'USB Host.
- 8 Veille: Allumer et éteindre le SD3.
- 9 Touches directionnelles: Ajuster volume, changer de chaîne, déplacement.
- 10 Ok: Sélectionner.
- 11 Tv/Radio: Changement entre TV et radio.
- 12 Record: Enregistrement direct de TV.



- 13 Menu: Accéder au menu principal.
- 14 Sortir / Retour.

CONTENU DU PRODUIT

- Energy TDT SD3.
- Télécommande.
- 2 batteries AAA.
- Câble récepteur IR.
- Câble USB Host.
- Adaptateur AC.

ALLUMER ET ÉTEINDRE

Pour allumer l'Energy SD3 appuyez sur le bouton allumer/éteindre ("Standby") situé dans le coin supérieur gauche de votre télécommande. Vous verrez une lumière verte qui s'allume sur le récepteur IR de la télécommande indiquant qu'il est allumé. Pour éteindre l'appareil (mode veille ou "Standby") tenez appuyé le bouton allumer/éteindre ("Standby") de votre télécommande. Le dispositif sera ensuite en mode veille et le récepteur de lumière IR deviendra rouge.

INSTALLATION / PREMIÈRE UTILISATION

Lors de la première installation, ou quand vous restaurez les réglages par défaut, votre TDT SD3 affichera automatiquement l'écran de configuration initiale pour la configuration initiale sur l'emplacement, la langue du menu, l'audio, les sous-titres, etc., et lancer la recherche des chaînes.

Appuyez sur votre télécommande pointant vers le haut et le bas pour vous déplacer et gauche/droite pour ajuster les réglages. Sur votre télécommande, appuyez sur le bouton carré en rouge et en bas à gauche pour démarrer l'installation automatique des chaînes. À la fin, le dispositif enregistrera tous les réglages et les chaînes trouvées et vous pourrez profiter des chaînes de la TNT ou écouter la radio.



INTRODUÇÃO

Energy Sistem® lhe agradece a compra do seu Energy™ novo Energy TDT SD3, um dispositivo ultra-compacto da família Energy TDT que lhe permite aproveitar todos os canais de TDT e gravar seus programas favoritos em dispositivos USB externos. Além disso, sua regulação 360° permite que você o coloque discretamente no conector SCART do televisor sem tomar espaço. Esperamos que desfrute deste aparelho.

As seções a seguir fornecem uma visão geral do seu novo dispositivo e vai ajudá-lo a executar a primeira instalação definindo as configurações iniciais e realizar a pesquisa de canais. Aconselhamos ler este manual para aproveitar o produto com segurança e maximizando o desempenho.

Sugerimos que você leia o manual para desfrutar do produto de forma segura e maximizando o desempenho. Você pode encontrar o manual completo do seu Energy TDT SD3 no link abaixo <http://www.energysistem.com/guide/42510>

APRESENTAÇÃO GERAL

- 1 Rotula rotativa 360°.
- 2 Conector SCART (Euroconector).
- 3 Conector de entrada de antena.
- 4 Conector de saída de antena.
- 5 Conector do cabo do sensor IR para controle remoto.
- 6 Conector do cabo do adaptador AC / DC.
- 7 Conector do cabo USB Host.
- 8 Espera: Ligar e desligar o SD3.
- 9 Teclas setas: Ajustar volume, mudar de canal, deslocamento.
- 10 Ok: Seleccionar.
- 11 Tv/Radio: Alterna entre TV e rádio.
- 12 Record: Gravação direta de TV.



- 13 Menu: Acessar o menu principal.
- 14 Sair / Voltar.

CONTEÚDO DO PRODUTO

- Energy TDT SD3.
- Controle remoto.
- 2 pilhas AAA.
- Cabo receptor IR.
- Cabo USB Host.
- Adaptador de alimentação AC / DC.
- Guia Rápido.

LIGAR E DESLIGAR

Para ativar o Energy SD3 pressione o botão ligar/desligar ("Standby") localizado no canto superior esquerdo do seu controle remoto. Você verá uma luz verde que acende no receptor IR do controle remoto indicando que ele está ligado. Para desligar o aparelho (modo de espera ou "Standby") mantenha o botão ligar/desligar ("Standby") em seu controle remoto. O dispositivo entrará, em seguida, no modo de espera e a luz do receptor IR ficará vermelha.

INSTALAÇÃO / PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

Ao instalar pela primeira vez, ou restaurar aos ajustes de configuração, seu setas para arriba/para baixo para percorrer o menu e esquerda/direita para ajustar as configurações. Em seu controle remoto, pressione o botão quadrado vermelho na parte inferior esquerda para iniciar a instalação automática de canais. No final, o dispositivo salvará todas as configurações e os canais encontrados e você poderá desfrutar dos canais de TDT ou ouvir o rádio.

